



## Concentrate Fabric Detergent

**ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น** ด้วยส่วนผสมที่เป็นกลาง (pH Balance) จึงซึกได้สะอาด ไม่ทำลายเส้นใยผ้า Acrylate Polymer ช่วยป้องกันคราบสกปรกย้อนกลับคืนสู่เสื้อผ้า ช่วยให้ผ้าไม่หมอง สีสดใสด้วย Brightening Agent นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการติดสีของเสื้อผ้าที่สีตกได้อีกด้วย

- ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น ส่วนผสมเป็นกลาง (pH Balance) ไม่ทำลายเส้นใยผ้า
- Polyacrylate ช่วยป้องกันคราบสกปรกย้อนกลับไปสู่เนื้อผ้า ช่วยให้ผ้าสะอาด ไม่หมอง
- Brightening Agent ช่วยเพิ่มความสดใสให้กับเนื้อผ้า
- Dry Transfer Inhibitor ช่วยยับยั้งการติดสีของผ้า ไนรลนที่ซึกรวมกับผ้าที่ตกสี
- สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable)

**วิธีใช้ :** สำหรับซักมือ : ผสมผลิตภัณฑ์ซักผ้า 50 มล. ต่อน้ำ 5 ลิตร แช่ผ้าไว้ประมาณ 5 – 10 นาที ซักเบาๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

**สำหรับซักด้วยเครื่อง :** ป้ายผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงบริเวณที่มีรอยเปื้อนก่อน แล้วจึงนำไปซักด้วยเครื่อง โดยเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า 50 – 100 มล. ลงในช่องสำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้า เป็นเครื่องซักตามปกติ

**สำหรับคราบสกปรกฝังแน่น :** ป้ายผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น บริเวณที่มีรอยเปื้อนทิ้งไว้สักครู่ แล้วนำไปซักตามปกติ จะช่วยให้คราบสกปรกซึกรอกออกได้ง่ายขึ้น

